



Siena: koka konstrukcija

Ēkas hermētisms no iekšpuses

Iekšējais pamatu savienojums



Sākotnējais stāvoklis:

- Koka konstrukcijas siena ir uzstādīta



- Notīriet līmējamās virsmas
- Uzklājiet Dockskin 200
- Izmantojot rullīti, plānā kārtā izklājiet pa visu betona grīdas virsmu
- Pagaidiet, līdz Dockskin 200 ir pilnīgi izžuvis



- Izritiniet atbilstoša garuma Fentrim
- Abās pusēs pievienojiet aptuveni 15–20 cm (sānu teknes veidošanai)
- Nogrieziet Fentrim līdz vajadzīgajam garumam



- Noņemiet pirmo līmes aizsarglenti aptuveni 10 cm garumā un pielīmējiet to koka konstrukcijas elementam ar šauru līmējošo virsmu
- Abās pusēs (kreisajā/labajā) atstājiet aptuveni 15–20 cm garus pārlaidumus

Siena: koka konstrukcija Ēkas hermētisms no iekšpuses



- Pakāpeniski noņemiet pirmo līmes aizsarglenti
- Izlīdziniet un nofiksējiet, nesavelkot un nenostiepjot
- Stingri piespiediet



- Pakāpeniski noņemiet pārējās līmes aizsarglentes
- Uzklājiet lentu, nesavelkot un nenostiepjot to
- Stingri piespiediet



Kā tam ir jāizskatās:

- Koka konstrukcijas siena pievienota betona grīdai



Dockskin® 200

Ipp. 138

Fentrim® 330 grey

Ipp. 139