



Zalepenie maloformátového otvoru



- 1
- Vytiahnite Sicral 170
 - Odmerajte požadovanú dĺžku
 - Odtrhnite pomocou čepele



- 2
- Sicral možno na trhacej hrane ľahko uvoľniť



- 3
- Rozotrite pomocou valčeka z tvrdej gumy
 - Zosilňuje okamžitú adhéziu a uľahčuje prácu



Sicral® 170

Str. 127