



## Mur : construction massive *Extérieur étanche au vent et à la pluie*

### Raccordement d'un écran de sous-couverture sur une construction massive



#### Une lucarne par exemple :

- Nettoyer le support et l'écran de sous-couverture
- Positionner la bande adhésive Primur, l'ajuster et presser
- Placer la boucle de détente dans l'écran de sous-couverture, presser l'écran fortement sans traction ni pli
- Découper la partie d'écran qui dépasse



**Primur**® rouleau

P. 129

## Mur : construction massive

# Extérieur étanche au vent et à la pluie



En alternative :



Une cheminée par exemple :

- Raccorder l'écran de sous-couverture avec du primaire Dockskin et une bande adhésive Wigluv 100 ou Wigluv 150 sur la maçonnerie ou le crépi



**Wigluv® 100 & 150**

P. 136



**Dockskin® 200**

P. 146

**Dockskin® 100**

P. 133