



Collage de l'appui de fenêtre



- Couper le pare-pluie en affleurant avec la pièce d'appui, et conserver de quoi recouvrir les tableaux verticaux



- Inciser le pare-pluie horizontalement de 5 cm de chaque côté de la pièce d'appui (voir la flèche)



- Appliquer l'angle plié dans l'angle de l'ouverture
- Coller la partie large de 5 cm sur le pare-pluie en partie basse et sur le contreventement, derrière le pare-pluie sur le côté supérieur



- Recouvrir tout l'appui de fenêtre avec Rissan 430 grey avec une remontée de 10 cm sur chaque montant

Mur : construction bois Extérieur étanche au vent et à la pluie



- Rabbattre le pare-pluie sur les tableaux

- Recouvrir l'incision de 5 cm précédemment réalisée avec Wigluv black
- Appliquer une bande supplémentaire de Wigluv black dans l'angle



Voici le résultat :

- Appui de fenêtre calfeutré avec Rissan 430 grey et Majvest 700 SOB, Rissan 430 doit être protégé des UV si besoin les parties concernées peuvent être recouvertes de Wigluv Black

Rissan® 430 grey angle sortant P. 161

Rissan® 430 grey P. 160