



## Vegg: betong/mur

# Lufttett innvendig

### Varig tetting av vinduer, dører og fasader, lekkasjer og hull



- Sørg for lufttette fuger



- Gjennomføringer, f.eks. bolter, skruer, vinkel

| C Tommelfingerregel |   | Bredde [mm] | Dybde [mm] |
|---------------------|---|-------------|------------|
|                     | a | 6           | 6          |
|                     | a | 8           | 8          |
|                     | a | 10          | 10         |
|                     | b | 15          | 8          |
|                     | b | 20          | 10         |
|                     | b | 25          | 12         |
|                     | b | 30          | 15         |
|                     | b | 35          | 18         |

- Fugebredde < 10 mm  
Bredde:Dybde = 1 : 1
- Fugebredde > 10 mm  
Bredde:Dybde = 2 : 1

- (a) Fugemasse
- (b) Bunnfyllingslist



Meltell®



S. 134