



Siena: medinė konstrukcija *Priešvėjinis sluoksnis išorėje*

Fasadinės membranos, tinkančios atviro tipo fasadams, įrengimas – naudojant SOB



- Užtieskite Majvest 700 SOB taip, kad lygioji pusė būtų atgręžta į jus.
- Kabėmis pritvirtinkite membraną virš klijų siūlės.



- Užtieskite antrąją membraną.
- Membranos turi persidengti 10 cm.
- Pašalinkite abi apsaugines juosteles ir tvirtai paspauskite suklijuotą vietą.



Po sandarinimo:

- Norėdami galutinai pritvirtinti membraną, sumontuokite lentjuostas struktūros kryptimi tiesiai ant laikančiosios konstrukcijos.



Turi atrodyti taip:

- Majvest 700 SOB ir Wigluv black už ilgalaikio atviro fasado.
- Pritaikyta fasadams su ≤ 50 mm siūlių angomis ir maks. 40 % procentiniu plotu.

Siena: medinė konstrukcija
Priešvėjinis sluoksnis išorėje



Majvest®700 SOB

P. 124



Wigluv®black

P. 123