



Stena: Masívna konštrukcia

Tvorba vetrovej prekážky a poistnej hydroizolácie

Napojenie strešnej fólie na stenu - omietnuté murivo




Napríklad vikier:

- Podklad a strešný pás vyčistite
- Priložte Primur, vyrovnajte a pritlačte
- Položte do strešného pásu odľahčovaciu slučku, pás silno pritlačte bez ťahu a skrčenia
- Prečnievajúci pás odrežte



Napríklad komín:





Alternatívne:



Napríklad komín:

- Napojte strešný pás pomocou produktu Dockskin a Wigluv 100 alebo Wigluv 150 na murivo alebo omietku



Wigluv® 100 & 150

Str. 138



Dockskin® 200

Str. 148

Dockskin® 100

Str. 135