



## Tak

# Vind- og regntett utvendig

### Takvindutilslutning

1



2



- Skjær et Y-snitt i undertaket inn til målet for monteringsrammen (se snittmønsteret)
- Fold tilbake sidene

- Juster takvinduet slik at det passer på monteringsrammen
- Skru på
- **Følg veilederingen fra produsenten av takvinduet!**

3



4



- Fest undertaket rundt monterings- og takvindurammen

- Skjær av ca. 3 cm under den øverste kanten til takvindurammen



5



6



7

- Lim hjørnene vindtett med korte stykker
- **Forsiktig: Begynn limingen på det laveste punktet!**  
Gir enda mer sikkerhet mot vanninnntrengning

- Lim undertaket vindtett rundt takvindurrammen



8



#### Slik ser det ut:

- Takvindu limt varig vindtett med Wigluv 60
- Beskytt gjennomføringen ytterligere med en avisningsplate

Wigluv® 60

S. 116