



## Siena: koka konstrukcija

# Vēja un lietus necaurlaidība no ārpuses

### Fasādes membrānas montāža atvērtām fasādēm – ar SOB



- Uzklājiet Majvest 700 SOB tā, lai gludā puse būtu vērsta pret jumus.
- Izmantojot skavotāju, piestipriniet membrānu virs līmes joslas



- Uzklājiet otro membrānas slāni
- Veidojiet pārslāpumu aptuveni 10 cm platumā.
- Novelciet abas aizsarglentes un spēcīgi piespiediet līmējuma vietu.



#### Pēc salīmēšanas:

- lai nostiprinātu piestiprināto membrānu un novērstu plandīšanos, piestipriniet latojumu **tieši pie nesošās konstrukcijas**



#### Kā tam ir jāizskatās:

- Majvest 700 SOB un Wigluv black aiz pastāvīgi atvērtas fasādes
- Piemērota fasādēm, kuru šuvju spraugas  $\leq 50$  mm un virsmas pārklājums maks. 40%

**Siena: koka konstrukcija**  
***Vēja un lietus necaurlaidība***  
***no ārpuses***



**Majvest® 700 SOB**

lpp. 132



**Wigluv® black**

lpp. 131