



Sein: puitkonstruktsioon *Tuule- ja vihmakindlus hoone välisküljel*

Fassaadimembraani paigaldus avatud fassaadide korral – SOB abil



- Asetage Majvest 700 SOB sileda poolega kasutaja poole
- Kinnita aluskate klambritega liimühendusest ülevaalt



- Paigaldage järgmine aluskattepaan
- Asetage aluskattepaanid 10 cm ülekattega
- Eemaldage mõlemad kaitsepaberid ja suruge liimiribad kõvasti kinni



Pärast kleepimist toimi järgmiselt


- Aluskatte lõplikuks kinnitamiseks paigalda distantsliistud piki **sarikaid** otse **sarikate** peale



Lõpptulemuse näide

- Majvest 700 SOB ja Wigluv black püsivalt avatud fassaadi taga
- Sobib fassaadidele vuugi avadega ≤ 50 mm ja pinna osakaaluga max 40%

Sein: puitkonstruktsioon
Tuule- ja vihmakindlus
hoone välisküljel



Majvest® 700 SOB

Lk 132



Wigluv® black

Lk 131