



## Läbiviigud aluskatte ja membraani paanidele



- Aluskate peab olema tihedalt ümber läbiviigu
- **Tähelepanu! Alusta tihendamist madalaimast kohast**  
Tagab lisakaitse vee sissetungimise eest



- Suru tugevalt vastu aluspinda
- Aseta järgmised teibitükid osaliselt kattuvalt ümber läbiviigu



### Lõpptulemuse näide:

- ümar läbiviik tihendatuna tuule- ja vihmakindlalt teibiga Wigluv 60
- Vesi juhitakse edukalt eemale



Wigluv® 60

Lk 128