



Plafond

Wind- en regendicht buiten

Montage fuktighetsbeskyttelse op houten plafondelementen



- Ondergrond reinigen
- Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij en niet lijm- afstotend zijn

- Wetguard op markeringen als opdruk of spatlijn uitlijnen
- Wetguard 15 cm, minimum 10 cm, overlappen
- Wetguard weer terugrollen



- Brede scheidingsstroken, beginnend bij de splitsing, verwijderen en onder de rol doortrekken
- Wetguard op ondergrond aandrukken

- Brede scheidingsstrook lostrekken, Wetguard afrollen en daarbij goed op de ondergrond aandrukken met een bezem of vloerwisser



5

Bij overlappingsen

- De smalle scheidingsstrook verwijderen en goed aanwrijven



6

Zo ziet het eruit

- Houten plafondelement verlijmd met Wetguard



A

- Als Wetguard al in de fabriek op de elementen is voorgemonteerd, worden elementvoegen, bijv. stootplaten/verbindingen, op de bouwplaats met Wetguard 390 mm verlijmd



Wetguard® 200 SA

P. 155



Dak

Wind- en regendicht buiten

Aansluitingen op houten plafondelementen



- Aansluitingen op minerale ondergronden met Wigluv 100 of Wigluv 150 dichten
- Ondergronden voorbehandelen volgens de SIGA-gebruiksaanwijzing

- Aansluitingen op hout / houtmaterialen met Wigluv 100, Wigluv 150 of Wetguard 390 mm dichten
- Ondergronden voorbehandelen volgens de SIGA-gebruiksaanwijzing



Dockskin® 100

P. 133

Dockskin® 200

P. 146

Wigluv® 100 & 150

P. 136