



Szelemenfa-illesztés



- Ragasszon Corvum szalagot pontosan a szarufák alatt úgy, hogy az előreahajtott szél lefelé legyen
- Nyomja rá erősen



- Egymás után távolítsa el a hátszalagot és ragasszon fel páraszabályozó réteget a Corvum belső kisimításához
- Nyomja rá erősen



- Hajtsa ki a Corvum szalagot és erősítsen fel páraszabályozó réteget

A képen látható módon kell kinéznie:

- A szelemenfák légzáró módon le vannak ragasztva Corvum 30/30 szalaggal



Corvum® 30/30

132. o.