



## Stěna: konstrukce ze dřeva

### Zvenčí větru a dešti odolná

#### Montáž UV stabilní fasádní folie - s SOB



- Majvest 700 SOB položíme hladkou stranou k montérovi
- Nad lepícím páskem připevníme (tackerem) na nosnou konstrukci



- Namontujeme druhou fasádní folii
- Namontujeme s přesahem 10 cm, lepícími proužky vzájemně k sobě
- Oba ochranné proužky odtáhneme a slepíme vzájemně k sobě, poté spoj rukou přitlačíme



#### Po zalepí proužků:

- Jako poslední fázi namontujeme kontralatě v **požadovaném směru na nosnou konstrukci fasády**



#### Tak to následně vypadá:

- Majvest 700 SOB a Wigluv Black jsou namontovány jako otevřený fasádní systém
- Produkt je vhodný pro otevřeně provětrávané fasády s mezerou mezi obkladem  $\leq 50$  mm a max. plochu spar max. 40% z celkové plochy fasády

**Stěna: konstrukce ze dřeva**  
**Zvenčí větru a dešti odolná**



**Majvest**® 700 SOB

Str. 140



**Wigruv**® black

Str. 139