



Prostup u pojistných hydroizolací



- Izolaci nalepte zcela přesně na kulatý průnik
- **Pozor: S lepením začněte u nejnižšího položeného bodu!**
Je ještě spolehlivější vůči pronikající vodě



- Wigluv po půlkách nalepte na kulatý průnik, a poté na izolaci a dobře vyhladďte
- Následné kusy umístěte šupinovitě tak, aby se překrývaly



Po dokončení:

- Vzduchotěsný kulatý průnik, zalepený šupinovitě páskou Wigluv 60
- Voda spolehlivě steče

