



Střecha

Uvnitř vzduchotěsná

Instalace parobrzdý – u plochých a šikmých střech



- Při instalaci parozábran na kovové nebo dřevěné nebo kovové konstrukce použijte oboustranně lepicí pásku Twinet 20
- Zamezuje netěsným místům po skobách



- Parobrzdou nainstalujte s popisky obrácenými ke zpracovateli **silou tlačte na Twinet 20**



- Překryv přelepte bez tahu a záhybů páskou Sicral
- **Pozor:** Twinet 20 není určen k trvalému udržení hmotnosti izolačního materiálu



Po dokončení:

- Parobrzdza nainstalována na krokách/vnitřní konstrukci a trvale vzduchotěsně zalepena



Po zalepení



- Laťování umístěte příčně ke konstrukci k nesení hmotnosti izolační hmoty
- Nainstalujte vnitřní obložení (chrání před mechanickými vlivy a UV zářením)
- Doporučujeme u širokých sekcí či velké hmotnosti izolační hmoty umístění izolace ve směru krokví, zalepení v krokvní oblasti a podélnou instalaci laťování



Majrex® 200

Str. 123



Majpell® 5

Str. 124



Twinet® 20

Str. 122