



Pikitala ühendus



- Kleebi Corvum täpselt tala ülaserava, sarikate alla, volditud osa ülespoole
- Suru teip tugevalt vastu aluspinda



- Eemalda järk-järgult kaitsepaber ja kinnita aurutõke Corvum külge
- Suru teip tugevalt vastu aluspinda



- Voldi Corvum lahti ja kinnita aurutõke.

Lõpptulemuse näide:

- pikitala on õhutihedalt ühendatud aurutõkkega Corvum 30/30 abil



Corvum® 30/30

Lk 124