



## Parete: costruzioni in legno

### Tenuta all'aria all'interno

## Collegamento interno a terra



### Situazione iniziale:

- La parete in legno è installata




- Pulire i sottofondi da incollare
- Applicare Docksine 200
- Distribuire con un rullo uno strato sottile ed uniforme di prodotto sul pavimento in cemento
- Attendere fino a quando Docksine 200 è completamente asciutto



- Srotolare Fentrim della lunghezza necessaria
- Considerare ca. 15-20 cm in più per entrambi i lati (formazione dell'angolo laterale)
- Tagliare Fentrim della lunghezza necessaria



- Rimuovere ca. 10 cm della prima pellicola protettiva e incollare alla parete
- Far sporgere su entrambi i lati (a sinistra e a destra) ca. 15-20 cm



- Rimuovere a poco a poco la prima pellicola protettiva
- Allineare e fissare senza tensione
- Far aderire bene



- Rimuovere a poco a poco le altre pellicole protettive
- Incollare senza tensione o bolle d'aria
- Far aderire bene



**Risultato:**

- Parete in legno collegata al pavimento in cemento



**Dockskin® 200**

P. 150

**Fentrim® 330 grey**

P. 151