



## Stěna: konstrukce ze dřeva *Uvnitř vzduchotěsná*

### Překryvy u parobzd



- Separáčn  prou ek ze Sicrall odd ete
- Sicrall narovnejte na st ed na p ekryv a zafixujte
- Strhn ete separa n  prou ek
- P elepte p askou Sicrall bez tahu a z ahyb  a siln  p itla te rukou

### Styk desek



- Sicrall nalepte uprost ed na styk
- Vyhlaďte v ale kem z tvrd  gummy
- Podpo i okam it  dr en 



### Po dokon en :

- P ekryv trvale vzduchot esn  zalepen  pomoc  Sicrall 60



**Sigrall® 60**

Str. 126