



## Wand: Massivbau **Innen luftdicht**

### Fenster an Bodenplatte



#### Ausgangssituation:

- Bodentiefes Fenster-/Fassaden-Element ist montiert



- Zu verklebende Untergründe reinigen
- SIGA-Dockskin 200 auftragen
- Mit Rolle dünn und vollflächig auf Betonboden verteilen
- Warten bis Dockskin 200 vollständig trocken ist



- Fentrim auf entsprechende Länge ausrollen
- Beidseitig Länge von ca. 15–20 cm zugeben (seitliche Wannenausbildung)
- Fentrim auf Länge abschneiden



- Ersten Trennstreifen ca. 10 cm entfernen und mit schmaler Klebefläche an Fenster-/Fassaden-Element kleben
- Beidseitig (links/rechts) um ca. 15–20 cm überstehen lassen

## Wand: Massivbau *Innen luftdicht*



- Ersten Trennstreifen schrittweise entfernen
- Ausrichten und spannungsfrei fixieren
- Gut anreiben



- Weitere Trennstreifen schrittweise entfernen
- Spannungs- und zugfrei verkleben
- Gut anreiben



### So sieht's aus:

- Bodentiefes Fenster-/Fassaden-Element auf Betonboden angeschlossen



**Dockskin® 200**

S. 146

**Fentrim® 330 grey**

S. 147