



Pared: construcción maciza

Hermética al viento y a la lluvia en el exterior

Unión de membranas de cubierta con paredes de construcción maciza – o con una pared de mampostería enlucida




Por ejemplo, tragaluz:

- Limpie la superficie de aplicación y la membrana de cubierta
- Aplique el cordón Primur, alinéelo y presiónelo contra la superficie de aplicación
- Forme un bucle de alivio de carga en la membrana de cubierta. Presione firmemente el resto de la membrana de manera que quede lisa pero no tensa
- Corte la membrana sobresaliente

Por ejemplo, chimenea:





Alternativa:



Por ejemplo, chimenea:

- Una la membrana de cubierta con Docks skin y Wigluv 100 o Wigluv 150 a la mampostería o al enlucido



Wigluv® 100 & 150

Pág. 138



Docks skin® 200

Pág. 148

Docks skin® 100

Pág. 135