



Sein: kivi- ja betoonkonstruktsioon Tuule- ja vihmakindlus hoone välisküljel

Katuse aluskatte ühendamine kivikonstruktsiooniga – krohvitud müüritis



Näiteks katusealuugi puhul tee järgmist. Näiteks kamin:

- Puhasta aluspind ja katuse aluskate
- Paigalda Primur vahtteip, joonda ja suru vastu pinda
- Tee katuse aluskattele pingelõdvestusaas, vajuta kate pinge- ja kortsuvabalt tugevalt kinni
- Lõika üleulatuv kate ära



Primur® rull

Lk 123

Sein: kivi- ja betoonkonstruktsioon Tuule- ja vihmakindlus hoone välisküljel



Alternatiiv:



Näiteks kamin

- Katuse aluskatte ühendamise Dockskin ja Wigluv 100 või Wigluv 150 abil müüritise või krohvitud pinnaga



Wigluv® 100 & 150

Lk 130



Dockskin® 200

Lk 138

Dockskin® 100

Lk 127