



### Tätning av inblåsningshål



- Dra ut Sicrall 170
- Mät upp önskad längd
- Riv av över klingan



- Sicrall går lätt att lossa i rivkanten



**Sicrall® 170**

S. 117