Wind- en regendicht buiten

Sokkelaansluiting buiten

- High performance primer **Dockskin 100** schudden
- Dekkend aanbrengen
- Afhankelijk van temperatuur en ondergrond wachten tot Dockskin 100 transparant en kleverig is

- Wigluv centraal aanzetten, uitlijnen
- Scheidingsstrook na elkaar aftrekken, aanwrijven
- **Aanwijzing:** er moet voldoende Wigluv op beton resp. zachtboard gelijmd zijn

Dockskin® 100 P. 135

Wigluv® 100 & 150 P. 138

Wind- en regendicht buiten

Alternatief

- Deel van 50 mm op gevelbaan verlijmen
- Geperforeerd deel van 85 mm op betonsokkel verlijmen
- Trek- en plooivrij verlijmen en stevig aanwrijven

Alternatief

- Primur aanzetten, uitlijnen en aandrukken
- Scheidingsstrook aftrekken
- Gevelbaan trek- en plooivrij verlijmen en stevig aanwrijven
- **Aanwijzing:** Deze verbinding is geschikt voor Majvest 200 en Majvest 700

Fentrim® 2 50/85 P. 151

Primur®-rol P. 131