Montaggio di protezione dall'umidità su elementi del solaio in legno

- Pulire la superficie
- La superficie deve essere asciutta, priva di polvere e grassi e non essere antiadesiva

- Allineare Wetguard ai segni di tracciamento
- Sovrapporre Wetguard per 15 cm
- Riarrotolare Wetguard

- Rimuovere le strisce protettive iniziando dall'intaglio e farle passare al di sotto del rotolo
- Applicare Wetguard alla superficie

- Staccare la striscia protettiva larga, srotolare Wetguard e applicare bene alla superficie con una scopa o uno spazzolone

In caso di sovrapposizioni
- Sovrapporre Wetguard per 15 cm
- Rimuovere la carta protettiva sottile e far aderire bene

Questo è il risultato
- Elemento del solaio in legno incollato con Wetguard

- Se Wetguard è già premontato in fabbrica sugli elementi, in cantiere gli elementi di giunzione quali per es. i gradini / giunti vengono incollati con Wetguard 390 mm

Wetguard® 200 SA P. 157

Soffitto

Tenuta al vento e alla pioggia battente all'esterno

Giunti per elementi del solaio in legno

- Nastrare i collegamenti con Wigluv 100 o Wigluv 150
- Pretrattare le superfici di fondo secondo le istruzioni per l'uso SIGA

- Nastrare legno / legno con Wigluv 100, Wigluv 150 o Wetguard 390 mm
- Pretrattare le superfici di fondo secondo le istruzioni per l'uso SIGA

Dockskin® 100 P. 135

Dockskin® 200 P. 148

Wigluv® 100 & 150 P. 138